



Onderhoudsvoorschrift

Kozijnen deuren glas rolluiken en zonwering

Van Gestel Installaties | Binnendijk 13 | 5705 CH Helmond

Goed onderhoud houdt producten bruikbaar en voorkomt schade. Dit voorschrift geldt naast de specifieke instructies van de fabrikant. Bij verschil gaat de productspecifieke instructie voor.

Onderhoudsschema

Onderdeel	Frequentie	Wat u doet
Kozijnen en profielen	Minimaal 2 keer per jaar	Reinig met lauw water, een zachte doek en een mild pH-neutraal middel. Spoel na. Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddel, staalwol of hogedrukreiniger.
Kust industrie en veel verkeer	Minimaal 4 keer per jaar	Verwijder zout, roet, cementstof en andere agressieve vervuiling tijdig. Laat vuil niet langdurig op profielen, lak of beslag zitten.
Rubbers en afdichtingen	2 keer per jaar	Reinig met water en controleer op beschadiging, loslaten en vervorming. Gebruik alleen een door de fabrikant toegestaan onderhoudsmiddel.
Afwateringsopeningen	2 keer per jaar en na verbouwing	Maak openingen en goten vrij van zand, blad, kitresten en bouwstof. Prik niet met scherpe voorwerpen in afdichtingen.
Hang en sluitwerk	Minimaal 1 keer per jaar	Controleer bevestigingen en bediening. Smeer bewegende delen licht met een zuur- en harsvrij middel. Gebruik geen agressieve spray op cilinders of kunststof.
Cilinders	1 keer per jaar	Gebruik uitsluitend geschikt slotsmeermiddel. Forceer een sleutel of stroef slot niet.
Kit en aansluitvoegen	2 keer per jaar	Controleer op scheuren, loslaten, openstaande naden en schimmel. Meld schade snel; herstel kit niet zonder geschikt materiaal en goede ondergrondvoorbereiding.

Onderdeel	Frequentie	Wat u doet
Glas	Regelmatig	Reinig met schoon water en een geschikt glasreinigingsmiddel. Voorkom krassen. Plaats geen folie, donkere voorwerpen of warmtebron tegen het glas zonder technische controle wegens kans op thermische breuk.
Ventilatieroosters	Minimaal 2 keer per jaar	Stofzuig en reinig volgens de fabrikant. Houd roosters open en vrij; voldoende ventilatie helpt condens en schimmel voorkomen.
Rolluiken en zonwering	2 keer per jaar en na storm	Verwijder vuil uit geleiders, controleer doek, lamellen en bevestigingen en bedien zonder te forceren. Niet gebruiken bij ijsvorming, blokkade of wind boven de limiet van de fabrikant.
Motoren en bediening	Volgens fabrikant	Houd bediening droog, vervang batterijen tijdig en laat storingen door een deskundige onderzoeken. Open motoren of besturing niet zelf.
Binnenklimaat	Doorlopend	Ventileer en verwarm voldoende. Beperk langdurig hoge luchtvochtigheid en droog condenswater tijdig af.

Na montage en verbouwing

- Verwijder bouwstof en cement-, stuc- en specieresten direct en voorzichtig. Deze stoffen kunnen lak, beslag, glas en rubbers blijvend beschadigen.
- Plak geen luchtdichte folie langdurig over kozijnen en ventilatieroosters. Zorg dat bouwvocht kan verdwijnen.
- Laat andere aannemers niet boren, schroeven, kitten of slijpen in kozijnen, aansluitingen of afwateringsopeningen zonder voorafgaande technische controle.
- Controleer na werkzaamheden van derden of aansluitingen, kitnaden, afwatering en bediening ongewijzigd functioneren.

Wanneer u contact opneemt

Stop met bedienen en neem zo snel mogelijk contact op bij loszittende bevestigingen, lekkage, openstaande voegen, glasbreuk, blokkade, schurend beslag, ongebruikelijke geluiden of elektrische storing. Beperk verdere schade en stuur foto's en een korte omschrijving naar info@vangestelinstallaties.nl.

Bewijs van onderhoud

Bewaar facturen, onderhoudsrapporten en zo nodig gedateerde foto's. Onvoldoende onderhoud beperkt een aanvullende garantie alleen voor zover daardoor het gebrek is veroorzaakt of verergerd. Uw wettelijke consumentenrechten blijven gelden.

Niet zelf uitvoeren

Wijzig geen verankering, beglazing, glaslatten, elektrische aansluiting, motor, constructieve aansluiting of waterkering. Laat reparaties uitvoeren door Van Gestel Installaties of een aantoonbaar deskundige partij na overleg.